

### Prise en main(s)

- La commande *marche arrêt* sur le côté estampillée "Power"



- La commande "Mode" pour activer ou désactiver l'enregistrement/détection sonore.  
 - La fente pour la carte microSD est suffisamment profonde pour que rien ne dépasse. Petite particularité : la carte s'insère connecteurs vers le haut, ce n'est pas implicite, mais il n'y a pas possibilité de se tromper.



- La commande *enregistrement / Arrêt* est symbolisée par un petit rond et un rectangle comme le veut la norme.  
 - Une fois mise en route, les 4 diodes sur le dessus s'allument puis la diode rouge s'éteint au bout de 2 secondes.



- L'objectif dont l'axe est à 11mm du dessus est protégé par un petit renflement. Cela fera environ 18mm qui dépasseront du corps de la fusée pour une vision vers le bas

- La prise mini USB permet de recharger l'appareil.



### Mode d'emploi :

1. **Charge** : La batterie est une pile lithium rechargeable intégrée, Avant la première utilisation, la charger complètement en réalisant comme suit :

- Raccordez la MD80 à une prise USB de votre ordinateur ou sur secteur en utilisant le câble fourni.
- Pendant la charge, les 3 voyants bleus clignotent et un rouge reste allumé.
- Remarque : si la batterie n'est pas assez chargée, elle passe automatiquement en mode "protection". L'appareil est mis hors circuit.

2. **Mise en route** *Batterie chargée et Micro SD dans son logement*

- Appuyez brièvement sur le bouton Power, la MD80 est en mode "prêt à enregistrer", si aucune action n'est effectuée, elle repasse rapidement en mode veille.

- Appuyez sur "Enregistrer/Stop", le voyant rouge s'allume et clignote, l'enregistrement commence, pour l'interrompre, appuyez brièvement sur "Enregistrer/stop", l'enregistrement interrompu est sauvegardé automatiquement.
- Si vous avez besoin de continuer la vidéo ou recommencer une nouvelle vidéo, appuyez à nouveau sur "Enregistrer/Stop».

**Note :**

- a. En l'absence d'une micro Card SD insérée, La MD80 passe hors tension automatiquement après 30 secondes.
- b. L'enregistrement d'un fichier demande un court instant, ne pas appuyer sur le bouton d'enregistrement en continu, ceci afin d'éviter d'enregistrer et de générer brutalement un dossier incomplet.

### 3. Mode enregistrement / détection du son.

- Appuyer sur le bouton "Power", les voyants bleus s'allument.
- Appuyez brièvement sur le bouton "Mode" pour enregistrer en mode détection du son, les voyants bleus sont toujours allumés, le voyant rouge clignote rapidement.
- Lorsque le niveau sonore dépasse 60db, l'enregistrement se déclenche, le voyant rouge clignote alors lentement.

### 4. Réglages de l'heure

- Créer un fichier Texte ou Notepad, nommé le TAG.TXT
- Copier les 3 lignes ci-dessous avec un espace en fin de ligne, en mettant à jour les dates et heure :

[date]

2011/01/01

14:12:06=

Copier le fichier sur la carte micro SD dans le dossier DCIM. Lors de la connexion avec l'ordinateur, l'heure sera affichée avec l'ordinateur de manière synchrone, à chaque fois que la MD80 sera connecté à votre ordinateur, le système va vérifier et analyser TAG.TXT, puis réglez l'heure du système.

5. **Mise hors tension** En mode vidéo ou en mode veille, appuyez sur le bouton Power pendant 3 secondes, puis relâchez.

6. **Auto stop** Sauvegarde et extinction automatique dans les cas suivants :

- a. Batterie faible en cours d'enregistrement, le fichier sera sauvegardé automatiquement.
- b. Lorsque l'espace disque de MINI DV n'est pas assez grand, il s'éteint immédiatement, le fichier sera sauvegardé automatiquement.
- C. En mode veille, sans aucune opération en 45 secondes, il sera automatiquement hors tension.

### 7. Connexion à l'ordinateur

- La MD80 peut être connecté à l'ordinateur sous tension, en mode arrêt, en mode veille ou en mode vidéo.
- Elle peut être utilisée comme une clé USB, où l'on peut copier, couper, coller et supprimer le(s) fichier(s).
- Lorsque vous le connectez à un port USB, une note indiquant que vous avez connecté un disque amovible s'affichera après quelques secondes.

**Note :**

- a. Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, il est impératif que la mini camera soit équipée d'une mini SD, sans cette dernière votre ordinateur ne reconnaitra pas la MD80.
- b. Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur, si la mini DV n'est pas identifiée, ou si vous ne voyez pas la fenêtre indiquant l'insertion d'un disque amovible dans les 30 secondes, veuillez réessayer à nouveau.